


SLEEPOVER COLLECTION

HANDLEIDING
MANUAL
MODE D'EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUN

PLAYPEN GIOCCO BNSF006



"WHERE DREAMS ARE MADE"


Conform aux exigences de sécurité
Conform all security regulations

NL


PARK GIOCCO HANDLEIDING

Alvorens gebruik: Lees aandachtig de handleiding! Deze bevat belangrijke instructies omtrent het gebruik van het product. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.


ONDERDELEN




INSTALLATIE





1. Plaats de onderste buizen (6x) stap voor stap in de huls aan de bodem.




2. Verbind de buizen met de connectoren (onderzijde). Zorg ervoor dat elk element stevig is geïnstalleerd.




3. Plaats eerst de rechtopstaande buizen in de huls van de bekleding, plaats daarna de connectoren van de onderzijde



4. Plaats nu de connectoren (6) in de rechtopstaande buizen.



5. Plaats één van de rechtopstaande buizen door de flap aan de bovenzijde van de bekleding en klik het in één van de bovenste connectoren. Herhaal totdat alle buizen geconnecteerd zijn.



6. Alvorens elk gebruik: Zorg ervoor dat alle elementen stevig vastgemaakt zijn en niet kunnen loskomen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

VOLG STEEDS DE INSTRUCTIES! HET PARK IS GESCHIKT VOOR KINDEREN VAN 5 mnd TOT 3 jaar

1. Laat je kind nooit zonder toezicht in het park
2. Het park moet steeds op een vlakke ondergrond geplaatst worden.
3. Het park is niet geschikt voor gebruik buitenshuis
4. Niet zitten of leunen op het park
5. Zorg ervoor dat je kind geen armen of benen tussen de verschillende onderdelen steekt. Dit kan verwondingen veroorzaken.
6. Zorg ervoor dat je kind niet aan het net probeert te hangen.
7. Hou het artikel uit de buurt van gevaarlijke situaties: open haarden, trappen,... Dit kan ernstige verwondingen veroorzaken en het product beschadigen.
8. Gebruik het park nooit wanneer het niet volledig gemonteerd is of zonder stabiele ondergrond.
9. Het park mag enkel gebruikt worden met 1 kind tegelijkertijd
10. Plaats een mat of deken in het park, zodat de vloer zachter aanvoelt voor je kind
11. Let op met losse kledij, deze kan blijven vasthangen
12. Dit park is bedoeld voor privaat gebruik
13. Plaats of hang geen extra items aan het park.
14. Controleer het park alvorens gebruik.
15. Zorg ervoor dat de gaas van het park nergens kan blijven achterhaken
16. Wees voorzichtig bij het installeren van het park
17. Het park is niet bedoeld als bedje
18. Laat de ritsluiting niet open staan
19. Gebruik het park niet wanneer er oneffenheden in de vloer zijn
20. Verplaats het park niet wanneer je kind er in zit.
21. Controleer voor elk gebruik of alle onderdelen stevig zijn vastgemaakt.


OPBERGEN & REINIGINGSINSTRUCTIES

- Het park is niet bestendig tegen hoge temperaturen
- Plaats bij het opbergen geen andere items op het park. Deze kunnen het artikel beschadigen.
- Vermijd blootstelling aan direct zonlicht.
- Bewaar het park op een droge plaats.
- De bekleding kan gewassen worden op 30°
- Gebruik geen bleekmiddel
- Niet geschikt voor de droogkast
- Om het net te drogen: voorzichtig uitwringen en op een vlakke bodem laten drogen
- Gebruik geen detergent, bleekmiddel of agressieve schoonmaakmiddelen
- De buizen en connectoren mogen enkel met een vochtige doek gereinigd worden


GB	<h1 style="margin: 0;">PLAYPEN GIOCCO</h1> <h2 style="margin: 0;">MANUAL</h2>
----	---

Before use: Read carefully the instructions! Keep the manual for future reference.


PART LIST




INSTALLATION




1. Insert the lower tubes (6x) step by step through the strap on the bottom of the cover.




2. Connect the pipes with the connecting elements (below connectors). Make sure each element is firmly installed.




3. Plug the connection pipes first through the openings of the cover and then into the connectors of step 2



4. Put the connectors (6x) to the connection pipes.



5. Plug one of the connecting pipes through the flap at the top of the cover and plug it into one of the top connectors. Repeat this process until all connecting elements and pipes are connected.



6. Before each use make sure that all elements of the playpen are firmly connected and cannot get loose.

SAFETY INSTRUCTIONS

Always follow the instructions below in order to keep you and your child away from danger. The playpen is suitable for children from 5 months to 3 years.

1. Never leave your child unattended in the playpen
2. The playpens must only be placed on even surfaces (avoid carpets)
3. The playpen is not suitable for exterior use
4. Do not sit or lean on the playpen
5. Make sure that your child does not put its arms or legs between elements or slots. This may cause injury
6. Make sure the child does not try to hang on the net
7. Keep away from sources of danger: fireplace, stairs, etc. This may risk the safety of your child or damage the playpen.
8. Never use the playpen when semi-assembled
9. Place a mat or blanket in the playpen, so the floor is softer for your child
10. This playpen is designed for only one child at a time
11. Loose clothing may be dangerous
12. This playpen is only suitable for private use
13. Do not attach any objects to / around the playpen
14. Check the playpen well before use as it is not allowed to be used if parts are broken
15. Please make sure the net cannot get caught
16. Be careful to pinch your fingers during assembly
17. The playpen is not supposed to be used as a cot
18. Do not use the playpen if the floor is uneven.
19. Do not leave the zipper open
20. Do not move the playpen when your child is in it
21. Check that all parts are properly installed before use.


STORAGE & CARE INSTRUCTIONS

- Never expose the playpen to high temperatures
- During storage no other objects should be placed on the playpen as it can be damaged
- Avoid direct exposure to sunlight and store the playpen in a dry place
- The net is washable at 30°
- Do not bleach
- Not suitable for dryer
- To dry: squeeze and twist and place on a flat surface
- Do not use detergents, bleach or aggressive cleaning products
- The rods and connections should only be cleaned with water
- Do not use chemical products
- use a cloth or towel to dry the poles in order to avoid water stains


FR	<h1 style="margin: 0;">PARC GIOCCO</h1> <h2 style="margin: 0;">MODE D'EMPLOI</h2>
----	---

Avant utilisation: Lisez attentivement les instructions! Conservez le manuel pour référence future.


PIÈCES




INSTALLATION




1. Insérez les tubes inférieurs (6x) pas à pas dans la sangle située sur le bas du couvercle.




2. Connectez les tubes avec les éléments de connexion (ci-dessous connecteurs). Assurez-vous que chaque élément est fermement installé.




3. Branchez les tubes de connexion d'abord à travers les ouvertures du couvercle, puis dans les connecteurs de l'étape 2



4. Mettez les connecteurs (6x) dans les tubes de connexion.



5. Branchez l'un des tubes de connexion à travers le rabat en haut du couvercle et branchez-le dans l'un des connecteurs supérieurs. Répétez ce processus jusqu'à ce que tous les éléments de connexion et les tubes soient connectés.



6. Avant chaque utilisation, assurez-vous que tous les éléments du parc sont fermement connectés et ne peuvent pas se détacher.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Suivez toujours les instructions ci-dessous afin de vous protéger, vous et votre enfant, du danger. Le parc est adapté pour les enfants de 5 mois à 3 ans.

1. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans le parc
2. Les parcs doivent être placés uniquement sur des surfaces planes (éviter les tapis)
3. Le parc n'est pas adapté à un usage extérieur
4. Ne vous asseyez pas ou ne vous appuyez pas sur le parc
5. Assurez-vous que votre enfant ne place pas ses bras ou ses jambes entre les éléments ou les fentes. Cela peut causer des blessures
6. Assurez-vous que l'enfant n'essaie pas d'accrocher sur le net
7. Conserver à l'écart des sources de danger: foyer, escaliers, etc. Cela peut mettre en danger la sécurité de votre enfant ou endommager le parc.
8. N'utilisez jamais le parc lorsque semi-assemblé
9. Placez un tapis ou une couverture dans le parc pour que le sol soit plus doux pour votre enfant
10. Ce parc est conçu pour un seul enfant à la fois
11. Les vêtements amples peuvent être dangereux
12. Ce parc est uniquement adapté à un usage privé
13. Ne fixez aucun objet sur / autour du parc
14. Vérifiez bien le parc avant de l'utiliser car il n'est pas autorisé à être utilisé si les pièces sont cassées
15. S'il vous plaît assurez-vous que le filet ne peut pas être attrapé
16. Veillez à vous pincer les doigts pendant l'assemblage
17. Le parc n'est pas censé être utilisé comme un lit
18. N'utilisez pas le parc si le sol est inégal.
19. Ne laissez pas la fermeture à glissière ouverte
20. Ne déplacez pas le parc lorsque votre enfant s'y trouve
21. Vérifiez que toutes les pièces sont correctement installées avant utilisation.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN


- N'exposez jamais le parc à des températures élevées
- Pendant le stockage, aucun autre objet ne doit être placé sur le parc car il peut être endommagé
- Évitez l'exposition directe à la lumière du soleil et rangez le parc dans un endroit sec
- Le filet est lavable à 30 °
- Ne pas javelliser
- Ne convient pas pour le séchoir
- Pour sécher: presser et tordre et placer sur une surface plane
- Ne pas utiliser de détergents, d'eau de Javel ou de produits nettoyants agressifs
- Les tiges et les connexions ne doivent être nettoyées qu'avec de l'eau
- Ne pas utiliser de produits chimiques
- utiliser un chiffon ou une serviette pour sécher les piquets afin d'éviter les taches d'eau

DE


LAUFSTALL GIOCCO HANDBUCH

Vor dem Gebrauch: Lesen Sie sorgfältig die Anweisungen! Bewahren Sie das Handbuch zur späteren Bezugnahme auf.


STÜCKLISTE




INSTALLATION




1. Führen Sie die unteren Rohre (6x) Schritt für Schritt durch das Band an der Unterseite der Abdeckung.




2. Verbinden Sie die Rohre mit den Verbindungselementen (unter den Verbindern). Stellen Sie sicher, dass jedes Element fest installiert ist.




3. Stecken Sie die Verbindungsrohre zuerst durch die Öffnungen der Abdeckung und dann in die Anschlüsse von Schritt 2



4. Stecken Sie die Verbindungsstücke (6x) in die Verbindungsrohre.



5. Stecken Sie eines der Verbindungsrohre durch die Klappe an der Oberseite des Deckels und stecken Sie es in einen der oberen Anschlüsse. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Verbindungselemente und Rohre verbunden sind.



6. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass alle Elemente des Laufstalls fest verbunden sind und sich nicht lösen können.


SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie immer die folgenden Anweisungen, um Sie und Ihr Kind vor Gefahren zu schützen. Der Laufstall ist für Kinder von 5 Monaten bis 3 Jahren geeignet.

1. Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Laufstall
2. Der Laufstall darf nur auf ebenen Flächen aufgestellt werden (Teppiche meiden)
3. Der Laufstall ist nicht für den Außenbereich geeignet
4. Setzen oder lehnen Sie sich nicht auf den Laufstall
5. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind seine Arme oder Beine nicht zwischen Elemente oder Schlitzte legt. Dies kann zu Verletzungen führen
6. Stellen Sie sicher, dass das Kind nicht versucht, im Internet zu hängen
7. Von Gefahrenquellen fernhalten: Kamin, Treppen usw. Dies kann die Sicherheit Ihres Kindes gefährden oder den Laufstall beschädigen.
8. Verwenden Sie den Laufstall niemals im halbmontierten Zustand
9. Legen Sie eine Matte oder Decke in den Laufstall, so dass der Boden für Ihr Kind weicher ist
10. Dieser Laufstall ist nur für jeweils ein Kind vorgesehen
11. Lose Kleidung kann gefährlich sein
12. Dieser Laufstall ist nur für den privaten Gebrauch geeignet
13. Befestigen Sie keine Gegenstände an / um den Laufstall
14. Überprüfen Sie den Laufstall vor der Verwendung, da er nicht verwendet werden darf, wenn Teile zerbrochen sind
15. Bitte stellen Sie sicher, dass das Netz nicht erwischt werden kann
16. Achten Sie darauf, dass Sie sich während der Montage die Finger einklemmen
17. Der Laufstall sollte nicht als Kinderbett benutzt werden
18. Verwenden Sie den Laufstall nicht, wenn der Boden uneben ist.
19. Lassen Sie den Reißverschluss nicht offen
20. Bewegen Sie den Laufstall nicht, wenn sich Ihr Kind darin befindet
21. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile ordnungsgemäß installiert sind.

LAGERUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG

- Setzen Sie den Laufstall niemals hohen Temperaturen aus
- Während der Lagerung dürfen keine anderen Gegenstände auf den Laufstall gelegt werden, da diese beschädigt werden können
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und lagern Sie den Laufstall an einem trockenen Ort
- Das Netz ist bei 30 ° waschbar
- Nicht bleichen
- Nicht für Trockner geeignet
- Zum Trocknen: drücken und drehen und auf eine ebene Fläche legen
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Bleichmittel oder aggressive Reinigungsmittel
- Die Stäbe und Anschlüsse sollten nur mit Wasser gereinigt werden
- Verwenden Sie keine chemischen Produkte
- Verwenden Sie ein Tuch oder ein Handtuch, um die Stangen zu trocknen, um Wasserflecken zu vermeiden



**IMPORTED BY / IMPORTÉ PAR
BANINNI
VOORTSTRAAT 12 - 2490 BALEN
BELGIUM**

**www.baninni.com
info@baninni.be**